



DURABILITÉ • PUISSANCE • PERFORMANCE

BARBECUE

EVEN HEAT™

HYBRIDE



GUIDE DE MONTAGE

85-3076-0 (G53103) Propane
85-3077-8 (G53104) Gaz Naturel

GARANTIE DE 5-ANS LIMITÉE

Lisez ce guide au complet et conservez-le pour consultation.

Montez votre gril immédiatement. Les réclamations relatives aux pièces manquantes ou endommagées doivent être effectuées dans un délai de 30 jours suivant l'achat.

Réponse à vos questions sur votre produit, pièces, garantie et obtenir de l'aide technique, appelez nous au 1-800-275-4617.

www.colemanbbqs.com

Numéro de révision #: 07242015 AT



PRODUIT LOURD NÉCESSITANT 2 PERSONNES POUR LE SOULEVER

CE GUIDE DOIT ÊTRE RANGÉ AVEC LE PRODUIT À TOUT MOMENT

Pour COMMANDER des pièces de rechange ou des accessoires non couverts par la garantie ou ENCORE pour activer votre garantie, consultez notre site Web à l'adresse www.colemanbbqs.com

⚠ MISE EN GARDE

Rebords coupants. Portez des gants pour monter votre gril.

⚠ MISE EN GARDE

Lisez et observez toutes les consignes de sécurité, instructions d'assemblage et directives d'entretien et d'utilisation avant de tenter d'assembler l'appareil et de cuisiner.

⚠ INSTALLATEUR, MONTEUR OU CONSOMMATEUR

Ce guide doit toujours être conservé avec le produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Tout manquement aux directives du fabricant risque de causer des incendies, des explosions et des dommages matériels dangereux, ainsi que des blessures graves, voire la mort.

Suivez toutes les procédures de vérification d'étanchéité avant d'utiliser le barbecue, même si le gril a été assemblé par le distributeur. N'essayez pas d'allumer ce barbecue sans avoir lu la partie sur les directives d'allumage du guide d'entretien et de sécurité.

⚠ DANGER

1. Si vous sentez une odeur de gaz:
 - a. Coupez l'alimentation en gaz de l'appareil
 - b. Éteignez toute flamme nue
 - c. Ouvrez le couvercle
 - d. Si l'odeur persiste, tenez-vous loin de l'appareil et communiquez immédiatement avec votre fournisseur en gaz ou le service d'incendie local.
2. Deux personnes sont nécessaires pour monter l'appareil.
3. Faites attention aux rebords coupants.

⚠ AVERTISSEMENT

1. Ne pas entreposer ni utiliser de l'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de l'appareil, ni de tout autre appareil.
2. Une bouteille de propane qui n'est pas raccordée en vue de son utilisation, ne doit pas être entreposée dans le voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil.

⚠ ATTENTION

EN PLEIN SOLEIL, ET EN FONCTIONNEMENT, L'ACIER INOXYDABLES ET EN ACIER DU BBQ PEUT DEVENIR TRÈS CHAUD.

CE BARBECUE EST RÉSERVÉ À UN USAGE EXTÉRIEUR


**ENTREZ EN CONTACT AVEC LE CENTRE D'APPELS S'IL MANQUE DES PIÈCES
1-800-275-4617**

LISTE DES FIXATIONS

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE

- Tournevis cruciforme n° 2 (long et court)
- Tournevis pour écrous à fente de 1/4 po (long et court)
- Clé à molette
- Pincettes

Assemblez la quincaillerie correctement, insérez la rondelle frein entre la vis et la rondelle plate.



No.	Désignation	N° de pièce	Quantité
1	1/4"-20UNCx38 Vis	20120-13038-250	8
2	1/4"-20UNCx16 Vis	20120-13016-250	23
3	1/4" Écrou	30220-13000-250	8
4	φ7 Rondelle Frein	41400-07000-250	31
5	φ7 Rondelle	40300-07000-250	33
6	Rondelle caoutchoutée	G501-0054-9100	8
7	NO.10-24UNCx13 Vis	20124-10013-250	29
8	NO.8-32UNCx10 Vis	20132-08010-250	9
9	1/4"-20UNC Vis	G353-0014-9000	4
10	φ5 Rondelle Frein	41400-05000-250	29
11	φ5 Rondelle	40300-05000-250	29
12	ST4.2X10 Vis auto taraudeuse	22500-42010-137	2
13	Agrafe	G350-0026-9000	1
14	Vis pour ventilation	G411-0040-9100	2
15	NO.10-24UNC Écrou	33524-10000-037	2
16	Goupille fendue	G515-0013-9000	1
17	φ4 Rondelle Frein	41400-04000-250	1

⚠ Attention:
La tôle peut causer des blessures. Portez des gants pour effectuer l'assemblage du barbecue.
Soyez prudent lors de l'assemblage.

1 1/4"-20UNCx38 Vis X 8	2 1/4"-20UNCx16 Vis X 23	3 1/4" Écrou X 8
4 φ7 Rondelle Frein X 31	5 φ7 Rondelle X 33	6 Rondelle caoutchoutée X 8
7 NO.10-24UNCx13 Vis X 29	8 NO.8-32UNCx10 Vis X 9	9 1/4"-20UNC Vis X 4
10 φ5 Rondelle Frein X 29	11 φ5 Rondelle X 29	12 ST4.2X10 Vis auto taraudeuse X 2
13 Agrafe X 1	14 Vis pour ventilation X 2	15 NO.10-24UNC Écrou X 2
16 Goupille fendue X 1	17 φ4 Rondelle Frein X 1	

AVANT D'ASSEMBLER LE BARBECUE, LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.


Assemblez le barbecue sur une surface propre et plane. Le barbecue est lourd. Il est nécessaire que deux personnes l'assemblent.

LIST DE PIÈCES DU MODÈLE (PROPANE) POUR 85-3076-0 (G53103)

N°.	Qte.	Désignation	N° de pièce
AA	1	Assemblage du couvercle supérieur; coté de charbon de bois	G531-2000-01
AB	2	Thermomètre	G522-0062-01
AC	2	Vis pour couvercle supérieur; coté de charbon de bois	G354-0025-01
AD	2	Butoirs du couvercle, avant; coté de charbon de bois	G522-0088-01
AE	2	Butoirs du couvercle, arrière; coté de charbon de bois	G501-0066-01
AF	1	Assemblage du couvercle supérieur; coté de gaz	G531-4000-01
AG	2	Vis pour couvercle supérieur; coté de gaz	G354-0025-01
AH	2	Butoirs du couvercle, avant; coté de gaz	G522-0088-01
AI	2	Butoirs du couvercle, arrière; coté de gaz	G501-0066-01
AJ	1	Ventilation du couvercle	G531-0001-01
BA	1	Compartiment des brûleurs; coté de charbon de bois	G531-3500-01
BB1	1	Ventilation latéral	G531-0054-01
BB2	1	Levier, ventilation latéral	G531-0055-01
BB3	1	Poignée, ventilation latéral	G531-0056-01
BC	1	Assemblage de la grille à charbon de bois	G531-7000-01
BD	1	L'outil de levage pour la grille de cuisson	G531-0046-01
BE	1	Panneau de fixation de la manivelle	G531-0014-01
BF	1	La tige de manivelle	G531-2700-02
BG	1	Collerette, manivelle	G531-0030-01
BH	2	Grilles de cuisson; coté de charbon de bois	G522-0091-01
BI	1	Grille de réchaud; coté de charbon de bois	G531-0058-01
BJ	1	Compartiment des brûleurs; coté de gaz	G531-8000-01
BK	3	Brûleurs Even Heat™	G522-B600-01
BL	2	Armature de brûleur	G522-0087-02
BM	3	Plaque de distribution de chaleur Even Heat™	G522-0072-01
BN	3	Grille de cuisson durface double	G522-0097-01
BO	1	Grille de réchaud; coté de gaz	G531-0059-01
BP	1	Porte-allumettes	G608-0019-01
BQ	2	Support des plaques de distribution de chaleur Even Heat™	G522-0085-01

N°.	Qte.	Désignation	N° de pièce
CA	1	Ensemble du collecteur - GPL	G531-2100-01
CB	1	Regulateur	G409-0069-01
CC	3	Bouton de commande	G522-B700-01
CD1	1	Ensemble de l'allumeur électronique	G522-00A5-02
CD2	1	Capuchon pour la pile de l'allumeur	G515-0030-01
CD3	1	Bouton d'allumage InstaStart™	G353-0009-01
CE	3	Ensemble d'électrodes du brûleur principal	G522-0020-01
CF	1	Panneau de commande	G531-0057-01
CG	1	Barre de support avant	G531-0027-01
CH	1	Plateau d'écoulement de graisse Quick Clean™	G522-7500-01
CI	1	Collecteur de graisse Quick Clean™	G416-0015-01
CJ	1	Rail de support pour la porte	G531-2200-01
CK	1	Écran thermique	G531-0053-01
CL	1	Rail gauche	G522-0027-01
CM	1	Rail droit	G522-0043-01
CN	1	Panneau arrière supérieur	G531-0028-01
CO	1	Entonnir à cendres	G531-0045-01
CP	1	Bac à cendres	G531-0031-01
DA	2	Support A, Tablette latérale	G353-1400-01
DB	2	Support B, Tablette latérale	G353-1500-01
DC	2	Tablette Latérale	G353-4300-01
EA	1	Panneau latéral gauche	G531-0800-01
EB	1	Panneau latéral droit	G531-1700-01
EC	1	Étagère inférieure - GPL	G531-3700-01
ED	2	Roulette avec frein	G350-0023-01
EE	2	Roulette	G350-0024-01
EF	1	Assemblage de la porte gauche	G531-2500-01
EG	1	Assemblage de la porte droit	G531-2600-01
EH	1	Panneau central	G531-0025-01
EI	2	Poignée de porte	G531-0034-01
EJ	1	Poignée du panneau central	G531-0026-01
EK	1	Séparateur de chariot	G531-0024-01
EL	2	Ensemble d'aimant pour la porte	G501-00F2-02
EM	2	Barre de retrait du réservoir	G522-0092-01
F1	1	Kit de quincaillerie	G531-B003-01
F2	1	Manuel d'assemblage	G531-M003-01
F3	1	Manuel de sécurité et entretien	G353-M005-02
F4	1	Guide de cuisson au charbon de bois	G531-M003-02
F5	1	Vis de bonbonne	G505-0047-01

DIAGRAMME ÉCLATÉ (PROPANE) POUR 85-3076-0 (G53103)



Extras

Kit de quincaillerie
F1

Manuel
F2

Manuel de sécurité et
entretien
F3


Guide de charbon
de bois
F4

LIST DE PIÈCES DU MODÈLE (GAZ NATUREL) FOR 85-3077-8 (G53104)

N°.	Qte.	Désignation	N° de pièce
AA	1	Assemblage du couvercle supérieur; coté de charbon de bois	G531-2000-01
AB	2	Thermomètre	G522-0062-01
AC	2	Vis pour couvercle supérieur; coté de charbon de bois	G354-0025-01
AD	2	Butoirs du couvercle, avant; coté de charbon de bois	G522-0088-01
AE	2	Butoirs du couvercle, arrière; coté de charbon de bois	G501-0066-01
AF	1	Assemblage du couvercle supérieur; coté de gaz	G531-4000-01
AG	2	Vis pour couvercle supérieur; coté de gaz	G354-0025-01
AH	2	Butoirs du couvercle, avant; coté de gaz	G522-0088-01
AI	2	Butoirs du couvercle, arrière; coté de gaz	G501-0066-01
AJ	1	Ventilation du couvercle	G531-0001-01
BA	1	Compartiment des brûleurs; coté de charbon de bois	G531-3500-01
BB1	1	Ventilation latéral	G531-0054-01
BB2	1	Levier, ventilation latéral	G531-0055-01
BB3	1	Poignée, ventilation latéral	G531-0056-01
BC	1	Assemblage de la grille à charbon de bois	G531-7000-01
BD	1	L'outil de levage pour la grille de cuisson	G531-0046-01
BE	1	Panneau de fixation de la manivelle	G531-0014-01
BF	1	La tige de manivelle	G531-2700-02
BG	1	Collerette, manivelle	G531-0030-01
BH	2	Grilles de cuisson; coté de charbon de bois	G522-0091-01
BI	1	Grille de réchaud; coté de charbon de bois	G531-0058-01
BJ	1	Compartiment des brûleurs; coté de gaz	G531-8000-01
BK	3	Brûleurs Even Heat™	G522-B600-01
BL	2	Armature de brûleur	G522-0087-02
BM	3	Plaque de distribution de chaleur Even Heat™	G522-0072-01
BN	3	Grille de cuisson durface double	G522-0097-01
BO	1	Grille de réchaud; coté de gaz	G531-0059-01
BP	1	Porte-allumettes	G608-0019-01
BQ	2	Support des plaques de distribution de chaleur Even Heat™	G522-0085-01

N°.	Qte.	Désignation	N° de pièce
CA	1	Ensemble du collecteur - GN	G531-3200-01
CB	1	Tuyau pour gaz naturel	G501-0099-01
CC	3	Bouton de commande	G522-B700-01
CD1	1	Ensemble de l'allumeur électronique	G522-00A5-02
CD2	1	Capuchon pour la pile de l'allumeur	G515-0030-01
CD3	1	Bouton d'allumage InstaStart™	G353-0009-01
CE	3	Ensemble d'électrodes du brûleur principal	G522-0020-01
CF	1	Panneau de commande	G531-0057-01
CG	1	Barre de support avant	G531-0027-01
CH	1	Plateau d'écoulement de graisse Quick Clean™	G522-7500-01
CI	1	Collecteur de graisse Quick Clean™	G416-0015-01
CJ	1	Rail de support pour la porte	G531-2200-01
CK	1	Écran thermique	G531-0053-01
CL	1	Rail gauche	G522-0027-01
CM	1	Rail droit	G522-0043-01
CN	1	Panneau arrière supérieur	G531-0028-01
CO	1	Entonnir à cendres	G531-0045-01
CP	1	Bac à cendres	G531-0031-01
DA	2	Support A, Tablette latérale	G353-1400-01
DB	2	Support B, Tablette latérale	G353-1500-01
DC	2	Tablette Latérale	G353-4300-01
EA	1	Panneau latéral gauche	G531-0800-01
EB	1	Panneau latéral droit	G531-1700-01
EC	1	Étagère inférieure - GN	G531-3300-01
ED	2	Roulette avec frein	G350-0023-01
EE	2	Roulette	G350-0024-01
EF	1	Assemblage de la porte gauche	G531-2500-01
EG	1	Assemblage de la porte droit	G531-2600-01
EH	1	Panneau central	G531-0025-01
EI	2	Poignée de porte	G531-0034-01
EJ	1	Poignée du panneau central	G531-0026-01
EK	1	Séparateur de chariot	G531-0024-01
EL	2	Ensemble d'aimant pour la porte	G501-00F2-02
F1	1	Kit de quincaillerie	G531-B003-01
F2	1	Manuel d'assemblage	G531-M003-01
F3	1	Manuel de sécurité et entretien	G353-M005-02
F4	1	Guide de cuisson au charbon de bois	G531-M003-02

DIAGRAMME ÉCLATÉ (GAZ NATUREL) POUR 85-3077-8 (G53104)



Extras

Kit de quincaillerie
F1


Manuel
F2

Manuel de sécurité et
entretien
F3


Guide de charbon
de bois
F4

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1



Vue de dessous



Gross plan

- a. Séparez les 2 différents types de roulettes : 2 roulettes avec freins (ED) et 2 roulettes normales (EE).

NOTEZ : Les roulettes normales (EE) doivent être assemblées à l'avant de l'étagère inférieure (EC) et les roulettes avec frein (ED) doivent être assemblées à l'arrière de l'étagère inférieure (EC), tel qu'illustrée à l'image A.

- b. Insérez l'agrafe (#13) dans une des roulettes normales (EE) tel qu'illustrée à l'image B. Insérez la roulette normale (EE) au devant de l'étagère inférieure (EC) et utilisez l'agrafe (#13) pour bien attacher et serrez.


Répétez pour le restant des roulettes (ED & EE).

VOUS AUREZ BESOIN DE :




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

2



Vue de l'avant



Gros plan


Assurez-vous que les freins des roulettes avec freins (ED) soient bien enclenchés en position « ON » avant de continuer.

Assemblez le panneau latéral gauche (EA) et le panneau latéral droit (EB) à l'étagère inférieure (EC).


VOUS AUREZ BESOIN DE :

2	4	5
		
X 6	X 6	X 6

3



Vue de l'arrière



Gros Plan

Attachez la barre de support avant (CG) au panneau latéral gauche et droit (EA et EB). **Le haut de la barre de support avant (CG) peut être identifié par les deux languettes situées en haut à droite et à centre de cette pièce.**


ASTUCE : Une personne devrait aligner le côté gauche pendant que la deuxième personne assemble le côté droit.

VOUS AUREZ BESOIN DE :

7	10	11
		
X 4	X 4	X 4

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


4



a. Assemblez la poignée du panneau central (EJ) au panneau central (EH).

VOUS AUREZ BESOIN DE :

7	10	11
		
X 2	X 2	X 2




b. Assemblez le panneau central (EH) à la barre de support avant (CG) et à l'étagère inférieure (EC).

VOUS AUREZ BESOIN DE :

7	10	11
		
X 4	X 4	X 4


Vue de l'arrière




Gros plan

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


5




Vue de l'avant



Gros plan



Vue de l'arrière



Vue de l'arrière

a. Assemblez le séparateur de chariot (EK) à l'étagère inférieure (EC), tel qu'illustrée à l'image A et B.

VOUS AUREZ BESOIN DE :

2	4	5
		
X 3	X 3	X 3

b. Assemblez le séparateur de chariot (EK) au panneau central (EH), tel qu'illustrée à l'image C.

VOUS AUREZ BESOIN DE :

7	10	11
		
X 1	X 1	X 1


c. Assemblez le séparateur de chariot (EK) au bar de support avant (CG), tel qu'illustrée à l'image D.

VOUS AUREZ BESOIN DE :

7	10	11
		
X 1	X 1	X 1

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

6




Vue de l'arrière


a. Attachez le panneau arrière supérieur (CN) aux deux panneaux latéraux ; droit et gauche (EA & EB), tel qu'illustrée à l'image A.

VOUS AUREZ BESOIN DE :

1	4	5
		
X 2	X 2	X 2



Gros plan



Vue de l'extérieur de côté gauche


b. Assemblez le panneau arrière supérieur (CN) au séparateur du chariot (EK), tel qu'illustrée à l'image C.

VOUS AUREZ BESOIN DE :

7	10	11
		
X 1	X 1	X 1


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

7




Vue de l'arrière

a. Assemblez les rails gauche et droit (CL et CM) pour le plateau d'écoulement de graisse, comme illustré sur les images A-C.



Gros plan, connexion à barre de support avant (CG)

b. Les deux rails ; gauche et droit (CL et CM) devraient être insérés dans les deux languettes situées sur la barre de support avant (CG), comme illustré sur la image B.



Gros plan, connexion à panneau arrière supérieur (CN)


c. Assemblez l'arrière des rails gauche et droit (CL et CM) au panneau arrière supérieur (CN), comme illustré sur la image C.

VOUS AUREZ BESOIN DE :


7	10	11
X 2	X 2	X 2

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

8



A
Vue de l'avant, coté du charbon de bois




B
Vue de l'avant, coté du charbon de bois

SEULEMENT POUR LES MODÈLES À GAZ PROPANE


- a. Assemblez le barre de retrait réservoir (EM) à l'étagère inférieure (EC) sur la coté du charbon de bois, comme illustré sur le schéma A.

VOUS AUREZ BESOIN DE :




- b. Assemblez le barre de retrait réservoir (EM) au panneau latéral gauche (EA), comme illustré sur la image B.


VOUS AUREZ BESOIN DE :



9



A
Vue de l'arrière, coté du gaz




B
Vue de l'arrière, coté du gaz

SEULEMENT POUR LES MODÈLES À GAZ PROPANE


- a. Assemblez le barre de retrait réservoir (EM) à l'étagère inférieure (EC) sur la coté du gaz, comme illustré sur le schéma A.

VOUS AUREZ BESOIN DE :




- b. Assemblez le barre de retrait réservoir (EM) au séparateur du chariot (EK), comme illustré sur la image B.

VOUS AUREZ BESOIN DE :



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



10



Vue de l'avant, coté du gaz

- a. Assemblez l'avant de l'écran thermique (CK) au bas de la barre de support avant (CG), comme illustré sur la image A.


VOUS AUREZ BESOIN DE :




Vue de l'arrière, coté du gaz

- b. Assemblez l'arrière de l'écran thermique (CK) au panneau arrière supérieur (CN), comme illustré sur le schéma B.

VOUS AUREZ BESOIN DE :



11




Vue de l'avant

CETTE ÉTAPE EXIGE 3 PERSONNES. N'ESSAYEZ PAS TOUT SEUL. EXTRÊMEMENT LOURD.


Positionnez l'ensemble du couvercle et l'ensemble du boîtier des brûleurs (A & B) sur l'ensemble du chariot (C), comme illustré.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

12



Vue de l'avant



Gros plan


Assemblez le rail de support pour la porte (CJ) au panneau latéral gauche et droite (EA et EB), comme illustré.

⚠ AVERTISSEMENT:
CETTE PIÈCE PEUT AVOIR DES BORDS TRANCHANTS. PORTEZ DES GANTS DE PROTECTION LORS DE L'ASSEMBLAGE.

VOUS AUREZ BESOIN DE :

1	4	5
		
X 4	X 4	X 4

13



Vue de l'arrière


Fixez le panneau arrière supérieur (CN) au compartiment de brûleurs du gaz (BJ) et compartiment de brûleurs du charbon de bois (BA), comme illustré.

VOUS AUREZ BESOIN DE :


1	4	5
		
X 2	X 2	X 2

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


14




Vue de l'arrière



Vue de l'avant



Vue de l'avant



Gros plan; boîtier d'allumage.

a. Enlevez le capuchon pour la pile de l'allumeur (CD2) et l'écrou en plastique du boîtier d'allumage électronique (CD1).

b. Passez le boîtier d'allumage électronique (CD1) à travers l'ouverture dans le séparateur du chariot (EK) et sécurisez bien en utilisant l'écrou.

NOTEZ : Le boîtier d'allumage électronique doit être situé sur la côté de gaz.


c. Insérez une pile AA dans le compartiment à pile, avec le bout positif pointant vers l'extérieure tel qu'illustré. Sécurisez en utilisant le capuchon pour la pile de l'allumeur (CD2).

ASTUCE : L'ensemble d'électrodes du brûleur principal (CE) peut être retrouvé attacher à l'écran thermique du panneau de contrôle (CF) tel qu'indiqué à la figure C.

d. Insérez les trois fils de l'ensemble d'électrode du brûleur principale (CF) dans l'ensemble de l'allumeur électronique (CD1) tel qu'indiqué à la figure D. Insérez deux fils du bouton d'allumage InstaStart™ (CD3) dans l'ensemble de l'allumeur électronique (CD1) tel qu'indiqué à la figure D.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


15



Vue de l'avant



Position de soutien



Vue de l'avant

- a. Assemblez le support de tablette latérale A (DA avant) et le support de tablette latérale B (DB arrière) au panneau supérieur droit du compartiment des brûleurs (Image A).

VOUS AUREZ BESOIN DE :

2	6	5	4	3
				
X 4	X 4	X 4	X 4	X 4
A		B		

CONSEIL: Assurez-vous que le côté caoutchouté de la rondelle soit en contact avec le compartiment des brûleurs.

- b. Assemblez le support de tablette latérale A (DA arrière) et le support de tablette latérale B (DB avant) au panneau supérieur gauche du compartiment des brûleurs.


VOUS AUREZ BESOIN DE :

2	6	5	4	3
				
X 4	X 4	X 4	X 4	X 4
A		B		

CONSEIL: Assurez-vous que le côté caoutchouté de la rondelle soit en contact avec le compartiment des brûleurs.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

15



Tablette latérale gauche


c. Assemblez les tablettes latérales de gauche et de droite (DC) aux supports de tablette latérale (DA et DB), tel qu'illustre sur la image D et E.

VOUS AUREZ BESOIN DE :

9




X 4



Gros plan, tablette latérale droite


16

COMPARTIMENT DES BRÛLEURS : ASSEMBLAGE DE VENTILATION LATÉRAL




Vue du dessus, côté gauche intérieur du compartiment des brûleurs coté charbon de bois

a. Insérez le levier de ventilation latéral (BB2) a travers l'ouverture retrouvé sur le panneau latéral du compartiment des bruleurs coté charbon de bois (BA) comme illustré à la figure A.




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

16





Vue du dessus, côté gauche intérieur du compartiment des brûleurs coté charbon de bois

b. Assemblez la ventilation latérale (BB1) (figure B) au levier de ventilation latéral (BB2) et fixez en place avec la quincaillerie, à l'avant et à l'arrière (figure C).




Vue du dessus, côté gauche intérieur du compartiment des brûleurs coté charbon de bois

VOUS AUREZ BESOIN DE :




Vue du côté gauche

VOUS AUREZ BESOIN DE :




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

16




Vue du côté gauche




Vue de l'arrière

c. Insérez la poignée de ventilation latérale (BB3) dedans le levier de ventilation latéral (BB2) et fixez en place utilisant la quincaillerie comme illustré a la figure E et F.

VOUS AUREZ BESOIN DE :





17



Vue de l'avant

a. Placez l'entonnoir à cendres (CO) directement en dessous l'ouverture de la cuve a charbon (BA) et assemblez le comme illustré à l'image A et B.


VOUS AUREZ BESOIN DE :



Vue du dessus, compartiment des brûleurs, côté de charbon de bois


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

17




C
Vue en dessous, compartiment des brûleurs, côté de charbon de bois

- b. Insérez le bac à cendres (CP) en position sous l'entonnoir à cendres (CO).




D
Vue de l'avant

- c. Assemblez la tige de manivelle et la poignée (BF) au panneau de fixation de la manivelle (BE) située à l'avant du panneau de control pour charbon de bois (CF) et visser de l'intérieur avec un goupille fendue comme illustré à l'image D et E.



E
Vue rapprochée côté gauche arrière

VOUS AUREZ BESOIN DE :




X 1

NOTEZ: La tige de manivelle ne doit pas rentrer profondément dans le cuve de charbon car on empêche la prochaine étape.



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

17



Vue rapprochée coté gauche arrière


d. Montez l'assemblage de grilles de charbon (BC) dedans les deux supports (BA) située sur le mur avant intérieur de la cuve à charbon (image F) et assemblez comme illustré à l'image G et H.



Vue cotée gauche arrière

VOUS AUREZ BESOIN DE :


2	4	5
X 6	X 6	X 6



Vue cotée droite arrière


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

17



e. Assurez vous qu'une fois assemblée, la tige de manivelle (BF) entre en contact avec la plaque en métal sur l'assemblage de grille de charbon (BC) comme montré à l'image I.

18




Vue de l'avant


Placez les grilles de cuisson (BH) dans le boîtier des brûleurs de charbon de bois (BA) comme illustré.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

19




Assemblez la grille de réchauffage (BI) en insérant les trois tiges fixes dans les trois trous fournis sur le panneau arrière du boîtier des brûleurs de charbon de bois (BA), comme illustré sur la image A.



Gros plan


20




Assemblez la poignée de la porte (EI) à l'ensemble de la porte gauche et droite (EF et EG), comme illustré sur l'image A et B.

VOUS AUREZ BESOIN DE :


7	10	11
		
X 4	X 4	X 4



21




- a. Assemblez l'ensemble de la porte droite (EG) à l'étagère inférieure (EC) en insérant la tige fixe (au bas de la porte) dans le trou fourni (image B).



Gros plan

- b. Assemblez le haut de l'ensemble de la porte droite (EG) au rail de support pour la porte (CJ) en enfonçant la tige de support et en l'alignant avec le trou situé en haut à droite de la porte.




Gros plan

ASTUCE : Utilisez un grattoir à peinture pour enfoncer la tige de la porte en même temps que la deuxième personne aligne la porte. Le tige de support se verrouillera en position lorsque la porte est proprement assemblée.

- c. Répétez les étapes A et B pour l'ensemble de la porte gauche (EF).


22



Vue de l'arrière

- a. Positionnez le plateau d'écoulement de graisse Quick Clean™ (CH) sur les rails droite et gauche (CL et CM), comme illustré.


- b. Positionnez le collecteur de graisse Quick Clean™ (CI) en position sous le plateau d'écoulement de graisse Quick Clean™ (CH).




Gros plan

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


23



Positionnez les plaques de distribution de chaleur Even Heat™ (BM) en place sur les support des plaques de distribution de chaleur Even Heat™ (BQ) trouvé a l'avant ainsi qu'a l'arrière du compartiment des brûleurs, comme illustré.




Gros plan, vue de l'avant




Gros plan, vue de l'arrière

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

24




- a. Placez les grilles de cuisson surface double (BN) dans le boîtier des brûleurs (BJ) comme illustré sur le schéma A.



- b. Assemblez la grille de réchaud du côté gaz (BO) en insérant les trois tiges fixes dans les trois trous sur le panneau arrière du boîtier des brûleurs du côté gaz (BJ), comme illustré sur le schéma B.



25



SEULEMENT POUR LES MODÈLES À GAZ PROPANE.


Pour le modèle à gaz naturel, suivez l'étape 26.

- Passez le régulateur (CB) à travers l'ouverture sur le panneau latéral gauche (EB). Attachez l'écrou d'accouplement du régulateur (CB) à la soupape de la bonbonne de propane, tel qu'indiqué sur le schéma A et B.



- Positionnez le réservoir de propane de 20 lb sur la tablette inférieure (EC) et fixez-le à l'aide du boulon (F5) (déjà attaché) situé en dessous de la tablette inférieure, tel qu'indiqué sur le schéma C.


26



SEULEMENT POUR LES MODÈLES À GAZ NATUREL.

Attachez le tuyau de gaz naturel (CB) à ensemble du collecteur (CA), comme illustré.

⚠ ATTENTION : Afin de compléter l'installation de votre barbecue à gaz naturel, un adaptateur de 1/2" ou 3/8" peut être exigé pour relier le tuyau de gaz naturel de votre barbecue à l'alimentation à gaz de votre maison. Veuillez contactez votre fournisseur de gaz naturel pour acheter la pièce nécessaire.



⚠ MISE EN GARDE: Pour toutes les nouvelles connexions résidentielles de gaz naturel, veuillez faire appel à un technicien agréé en gaz pour faire installer votre barbecue au gaz naturel.

MISES EN GARDE ADDITIONNELLES

Vous avez maintenant complété l'assemblage de votre BARBECUE COLEMAN® EVEN HEAT™.

ÉTAPES SUIVANTES :

1. Positionnez votre BARBECUE
2. Lisez le MANUEL DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN ET GUIDE DE CUISSON AU CHARBON DE BOIS
3. Effectuez la Liste de Contrôle du Grill


⚠ **AVERTISSEMENT:**

POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE VOTRE FAMILLE, N'ESSEYER PAS D'ALLUMER CE BARBECUE TANT QUE VOUS N'AYEZ PAS LU LES PAGES 4 À 7 DE CE MANUEL DE SÉCURITÉ ET DE SOINS COLEMAN®. TOUS LES TESTS DE SÉCURITÉ ET DE FUITE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR L'UTILISATEUR AVANT D'ALLUMER CE BARBECUE.

⚠ **AVERTISSEMENT:**

LA TABLETTE LATÉRALE GAUCHE DOIT ÊTRE EN POSITION ÉLEVÉE LORSQUE QUE VOUS FAITE LA CUISSON SUR LE COTÉ CHARBON DE BOIS .

⚠ **AVERTISSEMENT SURFACES CHAUDES**




POSITIONNEZ VOTRE BARBECUE

Veillez toujours confirmer que ce Barbecue ne soit pas sous un objet combustible (ex : un auvent ou un parasol) ou à l'abri (ex : une véranda ou un gazebo) avant de l'allumer afin d'éviter un risque d'incendie.

Veillez toujours confirmer que ce Barbecue ne soit pas sous un surplomb d'une maison, d'un garage ou d'autre structure avant de l'allumer. Un surplomb peut servir à défléchir des embrasements et la chaleur irradiée dans la structure elle-même, ce qui pourrait causer un incendie.

Veillez toujours confirmer que ce barbecue soit positionné à plus de 36" (91.4cm) de matériaux ou de surfaces combustibles avant de l'allumer et qu'il n'y ait pas d'essence ou tout autre substances volatiles proche de ce Barbecue. Autrement, la température d'un feu de graisse ou de la chaleur irradiée peut être suffisante pour allumer des combustibles ou substances volatiles proches. Ne pas positionner proche de fenêtres, de clôtures ou de grillages.

Veillez toujours situer le Barbecue la où il y aura amplement d'air de combustion et de ventilation, mais ne le positionnez jamais directement dans le trajectoire d'un vent fort.



Participez au



facebook.com/colemangrills



twitter.com/colemangrills

Fabriquées par Winners Products Engineering Ltd.

Coleman®,  et  sont des marques déposées de
The Coleman Company, Inc. utilisées sous licence. ©2016 The Coleman Company, Inc.